SSSSSS	IIIII	NN		N
S	I	N	N	M
S	I	N	N	N
SSSSS	I	N	N	N
S	I	N	M	N
5	I	M	1	MV
SSSSSS	IIIII	N		N

-Sinclair Information Nouvelles-No.2 septembre 1985 \$2.00

Rédacteur: Réal Gagnon ( 544 Hermine #2 Quebec P.Q. G1N 2G6 )
Ce bulletin est conçu avec l'aide de traitement de texte
TASWORD II de Tasman Software (version TS2068)
et d'une imprimante SMITH-CORONA, Fastext 80.

#### \*\* DANS CE NUMERO \*\*


\*PROGRAMME : GENERATEUR DE CARACTERE, redéfinir complètement le set de caractères du 2068 et maintenant chose facile

\*PROGRAMME : LDIR, explorer les possibilités de cette instruction propre au Z80.

\*PROGRAMME : TOOLKIT ULTRARES 2068, exploiter l' "EXTENDED COLOF MODE" qui était inaccessible jusqu'à ce jour.

\*TECHNIQUE: Simuler les commandes SOUND et STICK avec la ROM du SPECTRUM.

\*PLUS des TRUCS et ASTUCES, l'actualité, etc...





chez GAGUOU Existenant disponible, au prix de 1997. 957 \*\* ACTUALITE SINCLAIR \*\*

# -L'ENIGMATIQUE QL

Au moment où sont écrites ces lignes le QL n'est pas disponible sur le marché nord-amèricain. Le distributeur officiel du QL pour le CANADA est EDG Electronics Distributors Inc., 3950 Chesswood Drive, Downsview ONTARIO, M3J 2W5. Le prix annoncé est \$799.95 canadien. Le prix américain est a \$499**u**S.

Selon M. Yves Gagnon, le sympathique propriètaire de GAGNON ELECTRONIQUE, le QL devrait être disponible d'un moment à l'autre Pour plus d'information teleptinez lui à 527-6103.

#### -LOGICIEL 2068

Si vous cherchez des logiciels pour votre non-modifié, vous pouvez écrire à E. MCGHEE, suite 557-21, 10405 Jasper Avenue, Edmonton ALBERTA. On vous enverra un catalogue.

# -EXTENSION MEMOIRE POUR LE 2068

Il est possible d'utiliser un module 16K du ZX81 sur un 2068. Ceci gràce au système de BANK SWITCHING du 2048. Pour plus d'information allez faire un tour chez GAGNON ELECTRONIQUE,390 Blvd. Central Nord à DUBERGER.

# -L'ATTAQUE DES 32 BITS

Commodore vient d'annoncer la sortie de son 32 Bits, l'AMIGA. Avec ses 256K de RAM extensible a 4 MEG, un clavier de 86 touches un souris à 2 boutons,une résolution de 1024×800,l'AMIGA devient un concurrent sérieux a l'ATARI 520 ST et au QL. Son prix serait dans les \$2000 US contre \$799 pour le 520 ST et \$499 US pour le QL. Qui sera le vainqueur ?

TRUC 2048...TRUC 2048...TRUC 2048...TRUC 2048...TRUC 2048...TRUC -Si vous possèdez le logiciel TASWORD II pour le 2068, voici quelque POKEs utiles:

\*Pour changer les couleurs de l'écran :

POKE 58512,24:POKE 58513, C:POKE 58521,54:POKE 58522, C ou C égale à (8\*PAPER)+INK.

\*Pour la marge:POKE 58508,54:POKE 58509,C ->C=(8\*PAPER)+INK

\*Pour la bordure: POKE 64516,b -> b=couleur

\*Pour les 2 lignes du bas: POKE 64570,C POKE 59993,C C = (8 \* PAPER) + INK

(source SINCLAIR USER mai 85)

#### GENERATEUR de CARACTERES

Ce programme permet de redéfinir complètement le jeu de caractères du TS2068, soit des codes ASCII 32 a 122. Pour ce faire, il y à 2 méthodes, soit décimal ou binaire. Le programme est du type "MENU DRIVEN", i.e que toute l'information nécessaire pour bien utilisé le GENERATEUR est incluse dans des menus, vous n'avez qu'à choisir une des options proposées.

- OPTION #1 -Cette option vous permet de complèter une police de caractères que vous n'auriez pas eu le temps de terminer.
- OPTION #2 -Permet une vue d'ensemble du travail accompli.
- OPTION #3 -C'est içi que vous créez vos propres caractères. En mode décimal, vous donnez une nouvelle valeur à chacun des 8 octets qui forme le caractère. En mode binaire, vous déplacer le curseur à l'intérieur d'une grille, la touche -1 laisse le pixel à l'état ON (INK) et la touche -0 le laisse à l'état OFF (PAPER).
- OPTION #4-5-6 Les mêmes que 1-2-3 sauf que içi,c'est les UDGs.
- OPTION #7 -Sauvegarde sur cassette du travail accompli. Les directives pour l'utilisation future de vos nouveaux caractères vous seront données alors.
- OPTION #8 -Cette option vous permet d'agencer vos caractères ou UDGs comme bon il vous semble et vérifier à l'écran si le "nouveau LOOK" de vos caractères ou UDGs vous plait.
- OPTION #9 -Efface tous vos nouveaux caracteres et recopie les caracteres SINCLAIR standards.
- OPTION #10-Fin du programme. La commande NEW s'effectue, à noter que vos caractères sont toujours en mémoire.

Votre set de caractères se trouve a l'adresse 64000. Pour l'utiliser nous devons faire pointer la variable CHARS à cette adresse , faites: POKE 23606,0 et POKE 23607,249. Pour revenir au caractères standards, faites: POKE 23606,0 et POKE 23607,60.

Les datas de la ligne **1**500 sont une routine en langage machine qui copie très rapidement les caractères SINCLAIR dans la RAM. Veuillez noter que à la ligne **25**00 il s'agit bien du TOKEN BIN. Ne pas écrire BIN lettre par lettre.

grand post in the

```
1 REM ______GENERATEUR de CARACTERES GAG-o 1984
  2 CLEAR AGOOD
  10 GO SUB 9500
 15 BORDER O: PAPER O: INK 6: CLS
 16 LET o=0: LET in=0: LET copie=0
 20 REM _____MENU
 25 GO SUB 150
 30 CLS : PRINT AT 0,4; INVERSE 1; GENERATEUR de CARACTERES"' AT 1,9; GAGNON-0 1984"'' INVERSE 0; 1-Charge un set de cara
cteres"'" 2-Vue du set de caracteres"'" 3-Modification d'un caracteres"'" 4-Charge un set d'UDGs"
 35 PRINT " 5-Vue des UDGs"'" 6-Modification d'un UDGs"'" 7-Sauve caracteres/UDGs"'" 8-Tableau d'essai"'" 9-Efface vos cara
cteres"'"10-Fin du programme"
 40 PRINT '' TAB 2; "N.B. -UDG- signifie "'" USER DEFINED GRAPHIC."
 45 INPUT "Votre choix (1-8):";i
 50 IF ((i<1)+(i>10)) THEN GO TO 45
 55 BEEP .1,3*i: FOR a=0 TO 7: BEEP a/100,60: PRINT AT i+2,0; OVER 1; PAPER a;"
                                                                                                     ": NEXT a
100 IF i=10 THEN NEW
105 GO SUB 100+(100*i): GO TO 30
150 REM _____CARACTERE SINCLAIR
155 POKE 23607,60: RETURN
160 REM _____CARACTERE REDEFINI
165 POKE 23607,249: RETURN
200 REM _____OPTION #1
205 LET copie= NOT copie
210 CLS : PRINT AT 10,1; " CHARGE d'un set de CARACTERES"
215 GO SUB 2000: RETURN
300 REM _____OPTION #2
305 CLS : PRINT AT 0,3; INVERSE 1;" VUE du set de CARACTERES •
310 PRINT '"*Du code ASCII 32 a 127"' Sauf STICK et FREE"'"
315 IF NOT copie THEN 60 SUB 9600
320 60 SUB 160
325 PRINT " ";: FOR i=1 TO 96 STEP 6: FOR j=0 TO 5: LET j = CHR (31+j+i)
330 IF J$=" STICK " OR J$=" FREE " THEN NEXT J
335 PRINT j$;" ";: NEXT j: NEXT i
340 GO SUB 150: PRINT AT 20,0; "Une touche...": PAUSE O: RETURN
400 REM _____OPTION #3
405 CLS : IF NOT copie THEN GO SUB 9600
410 PRINT AT 0,7; INVERSE 1; MODIFICATION
415 INPUT "Quel caractere:"; LINE c$
420 PRINT '*Le caractere ***;: GO SUB 160: PRINT c$;: GO SUB 150: PRINT ***....";: PRINT ****;c$;*****
425 IF CODE c$=0 THEN RETURN
430 LET k=144: GO SUB 2050: LET a=3: LET ii=0
435 FOR x=159 TO 152 STEP -1: LET a=a+1: PRINT AT a,10;: FOR y=112 TO 119
440 GO SUB 2060
445 NEXT y: IF i=3 THEN PRINT OVER 1; INK 1;" "; INK 6; PEEK (64000+(8*( CODE c$-32)+ii))
446 IF i=6 THEN PRINT OVER 1; INK 1;" "; INK 6; PEEK ( USR c$+ii)
447 LET ii=ii+1: NEXT x
450 LET k=72: 60 SUB 2050
453 LET 1=13:
455 POKE 23658,O: INPUT "Binaire ou Decimal (b/d):"; LINE i‡: IF i≄="b" THEN GO TO 2100
460 IF i$ <> "d" THEN GO TO 455
462 FOR q=0 TO 7
465 INPUT "La valeur:"; LINE v$: IF v$="" THEN GO TO 465
466 LET n= VAL v$
                                                                              cause (see a mark)
```

```
(suite de la page prochabile)
470 IF n>255 THEN GO TO 465
471 IF i≈3 THEN POKE (64000+8*( CODE c$-32)+q),n
472 IF i=6 THEN POKE USR c$+q,n
475 LET m=n: PRINT AT 1,10:: GO SUB 2080
48D FOR w=1 TO 8: GO SUB 2070: NEXT w: PRINT OVER 1; INK 1; "; INK 6; m: LET 1=1+1: NEXT q
485 INPUT "": PRINT #0;"Le resultat est [ ";: GO SUB 160: PRINT #0;c$;: GO SUB 150: PRINT #0;" ] pour [ ";c$;" ]": PAUSE 32
O: GO TO (400 AND i=3)+(700 AND i=6)
500 REM _____
505 CLS : PRINT AT 10,9; INVERSE 1;" CHARGE U D 6 "'':
510 GO SUB 2000: RETURN
                ______VUE des UDGs
600 REM _____
 605 CLS : PRINT AT 0,9; INVERSE 1; " VUE des U D Gs "''''
610 FOR j=144 TO 153 STEP 2: PRINT " "; CHR$ j;" "; CHR$ (j+1);: NEXT j
 615 PRINT : PRINT : FOR i=j TO 162 STEP 2: PRINT * "; CHR$ i;" "; CHR$ (i+1);: NEXT i: PRINT ''" "; CHR$ 164: PRINT ''"
"Une touche...": PAUSE 0: RETURN
 700 REM _____MODIFICATION UDG
 705 CLS : PRINT AT 0,5; INVERSE 1; MODIFICATION UDGs "
 710 POKE 23658,8: INPUT 'Quel UDG (A-U):"; LINE c$: LET o=0: IF CODE c$=0 THEN RETURN
 715 IF c$<"A" OR c$>"U" THEN GO TO 710
 720 PRINT '"Le U D G [ "; CHR$ ( CODE C$+79);" ].....[ ";c$;" ]"
 725 LET c$= CHR$ ( CODE c$+79): GO TO 430
 800 REM _____SAUVE UDG/CAR
 805 CLS : PRINT TAB 12;" SAUVE "''''
 810 PRINT " 1-Set de caracteres" 2-UDGs" 3-Caracteres+UDGs"
 815 INPUT "Votre choix:";c
 820 IF c<1 OR c>3 THEN GO TO 815
 830 CLS : IF c=1 OR c=3 THEN PRINT "Sauve les caractere :";: INPUT "Le nom:"; LINE n$: PRINT n$?"Pour utiliser ces caracte
res"'"dans vos programme:"''"CLEAR 63999:LOAD nom CODE"""POKE 23606,0:POKE 23607,249": SAVE n$ CODE 64000,768: GO SUB 850
 835 CLS : IF c <> 1 THEN PRINT "Sauve les UDGs:";: INPUT "Le nom:"; LINE n$: PRINT n$'''"Pour utiliser ces UDGs:"'"LOAD no
m CODE": SAVE n$ CODE USR "a",168: GO SUB 850
 840 RETURN
 850 POKE 23658,0: INPUT "Verification (d/n):"; LINE v$: IF v$="o" THEN PRINT '"Je verifie ";n$: VERIFY n$ CODE : PRINT ''"
0.K.": PAUSE 50:
 SSS RETURN
 900 REM _____TABLEAU d'ESSAI
 905 CLS : PRINT AT 0,7; INVERSE 1;" TABLEAU D'ESSAI "
 910 INPUT *(1)UDG (2)caractere:*;n
 915 IF n<1 OR n>2 THEN GO TO 910
 920 PRINT AT 1,10; INVERSE 1; BRIGHT 1;(* CARACTERE " AND n=2)+(* UDG:(A-U) * AND n=1)
 925 PRINT ''"Faites ENTER pour Terminer...": 60 SUB 160
 926 IF n=1 THEN POKE 23617,2
 930 INPUT AT 16,0; AT 0,0; LINE m$
 935 POKE 23417,0: GO SUB 150: RETURN
                             RESET
1005 POKE 23657,0: CLS : INPUT AT 15,0; AT 0,0; "ETES-VOUS SUR (p/n):"; LIME n$
1010 IF n#="o" THEN RANDOMIZE USR 63000: LET copie= NOT copie
1015 RETURN
1999 STOP
2000 REM _____
2005 INPUT "Le nom:"; LINE a$
2010 PRINT ''"Je charge ":a$: LOAD a$ CODE
2015 PRINT ''"O.K. Une touche...": PAUSE O: RETURN
2050 REM _____GRILLE
2055 INK 1: PLOT 79,k: DRAW 65,0: DRAW 0,-65: DRAW -66,0: DRAW 0,65: INK 6: RETURN :
2040 REM ______ GRILLE BINAIRE
2065 PRINT PAPER 7; INK 0; ( CHR$ 143 AND POINT (y,x))+(' * AND NOT POINT (y,x));: RETURN
                                                                                     county post of mile)
```

could be

```
2070 PRINT PAPER 7; INK 0;( CHR$ 143 AND b$(ω)="1")+(" " AND b$(ω)="0");: RETURN
 2080 REM ______DEC -> BIN
 2085 LET b$="00000000": LET j=8
 2090 LET n1=n: LET n= INT (n/2): LET b$(j)= STR$ (n1-n*2)
 2095 IF m>O THEN LET j=j-1: GO TO 2090
 2096 RETURN
2100 REM
              ----_CURSEUR BINAIRE
2105 DIM w$(8,8)
 2110 IF NOT in THEN GO SUB 8000: INPUT **
2115 LET x=12: LET g=9: LET a=1: LET b=1: PRINT #0; "Allez lentement avec le curseur."
2116 PRINT AT x+a, y+b; OVER O;" "
2120 LET as= INKEYs
2122 IF a$="" THEN GO TO 2120
2136 BEEP .0001,60:
2140 IF a$="1" OR a$="0" THEN PRINT INK O; PAPER 7; AT x+a,g+b;( CHR$ 143 AND a$="1")+(" " AND a$="0"): LET w$(a,b)=a$: LE
2141 LET a=a+((a$="6")*(a(8))-((a$="7")*(a>1)): LET b=b+((a$="8")*(b(8))-((a$="5")*(b>1))
2145 IF a=8 AND b=9 THEN 60 TO 2500
2146 IF b=9 THEN LET b=1: LET a=a+1
2160 GO TO 2116
2500 LET a$=" BIN "
2505 LET 1=13: FOR q=0 TO 7
2518 LET x= VAL (a$+w$(q+1))
2515 PRINT AT 1,21; INK 1;" "; INK 6;x: LET 1=1+1
2520 IF i=3 THEN POKE (64000+8*( CODE c$-32)+q),x
2530 IF i=6 THEN POKE USR c$+q,x
2535 NEXT q
2540 GO TO 485
BODD REM _____MESSAGE
5005 LET in= NOT in
8010 LET m$="NOTE: Modification-Binaire, vous pouvez vous servir des touches 5 a 8 pour vous deplacer a l'interieur de la gri
lle. La touche -1- donne INK et la touche -0- donne PAPER."
8015: FOR q=31 TO 1 STEP -1: PAUSE 4: BEEP .0001,60: PRINT #0; BRIGHT 1; TAB q;m$( TO 32-q); AT 0,0: NEXT q
8020 FOR q=0 TO LEN m$: PAUSE 4: BEEP .0001,64: IF 32+q> LEN m$ THEN 60 TO 8050:
8025 PRINT #0; BRIGHT 1;m$(q+1 TO 32+q); AT 0,0: MEXT q
8050 FOR q= LEN m$-32 TO LEN m$: PAUSE 4: BEEP .0001,60: PRINT #0; BRIGHT 1;m$(q+1 TO LEN m$); AT 0,0: NEXT q: RETURN
9500 REM ______ROUTINE MACHINE
9510 FOR i=0 TO 11: READ a: POKE 63000+i,a: NEXT i: RETURN
9520 DATA 17,0,250,33,0,61,1,0,3,237,176,201
9600 REM _____ROM -> RAM
9605 RANDOMIZE USR 63000: LET copie= NOT copie: RETURN
9999 SAVE "car" LINE 1: VERIFY ""
                                                                                         SIN
    2049...TRUCS2048...TRUCS2048...TRUCS2048...TRUCS2048...TRUCS2048
    Commande LEFT*(A*,\times) => DEF FN L*(A*,\times)=A*(TO \times)
              Commande RIGHT\$(A\$, \times) => DEF FN R\$(A\$, \times) = A\$(\times + 1 TO)
        Commande MID\$(A\$, \times, t) = > DEF FN m\$(A\$, \times, y) = A\$(\times TO (x+y)-1)
```

# SOUND et STICK

Depuis la démission de Timex du domaine de la micro, plusieurs propriétaires de 2068 possèdent maintenant un SPECTRUM britannique. Ceci est possible par le remplacement de la ROM du 2068 par celle d'un SPECTRUM. Mais il y a un problème avec le BASIC du SPECTRUM.Il n'y a pas de FREE, ON ERR, SOUND ou de STICK.

Mais voici une bonne nouvelle: -Nous pouvons simuler certaines de ces commandes, et ce, avec le BASIC du SPECTRUM.

Dans le présent article, quand je parle du SPECTRUM 2068, je fais référence à un 2068 avec une ROM du SPECTRUM à 1'intérieur.

# 1) SOUND.....

Le 2068 possède un "chip" que le SPECTRUM n'a pas. Il s' agit d'un générateur de son, le GENERAL INSTRUMENT AY-3-2912. Il peut être programmer via le port F5h et le port F6h. Le premier sert à adresser un des 15 registres tandis que l'autre place une certaine valeur dans celui-çi.

Alors en BASIC 2068,une
ligne de programme comme:
10 SOUND 8,13;7,62
peut devenir en SPECTRUM:
10 OUT 245,8:OUT 246,13:OUT 245,7:OUT 246,62

Comme vous pouvez le constater la conversion est très simple:

2068 BASIC + SOUND x,y;...; x,y

SPECTRUN BKSIC→ OUT 245,×:OUT 246,9:
...:OUT 245,×:OUT 246

Si nous prenons l'exemple dans le manuel d'instruction a la page 195, la version pour le SPECTRUM 2068 sera:

- 1 REM BOMBE SIFFLANTE
- 5 FOR i=1 TO 2
- 10 READ registre, valeur
- 15 OUT 245, registre
- 16 OUT 246, valeur
- 17 NEXT i
- 20 DATA 7,62,8,15
- 30 OUT 245,0: FOR i=0 TO 100
- 35 OUT 246, i: PAUSE 2: NEXT i
- 50 REM EXPLOSION
- 55 FOR i=1 TO 10
- 60 READ registre , valeur
- 65 IF registre=9999 THEN GOTO 80
- 70 OUT 245, registre #OUT 246, val eur #NEXT i
- 75 DATA 6,6,7,7,8,16,9,16,10,16,12,56,13,8,9999,0
- 80 PRINT "O.k." : PAUSE 1000
- 90 FOR i=8 TO 10:0UT 245,i:0UT 246,0:NEXT i

La ligne 90 remet à zéro les trois registres qui contrôlent l'amplitude (volume).

Four plus d'information sur la programmation de sons, je vous recommende le livre de F. Mazur, TIMEX-SINCLAIR 2068 INTERMEDIATE-ADVANCED GUIDE, publié chez SAMS BOOKS.

## 2) STICK............

Il y a 3 ports entrée/sortie qui sont dédiés a la lecture des JOYSTICKS . En premier lieu nous devons faire:

OUT 245,14

counte page accounts

Puis nous pouvons faire:

IN 4598 -> STICK 1 (gauche)
IN 4854 -> STICK 2 (droite)
IN 5110 -> STICK 1-2

Alons-y avec une démonstration:

1 REM STICK SPECTRUM 2068
5 PRINT " STICK 1"; TAB 10; " S
TICK 2"; TAB 20; "STICK 1-2"
6 PRINT "IN 4598"; TAB 10; "IN
4854"; TAB 20; "IN 5110"
10 OUT 245, 14
15 LET stick1=IN 4598
16 LET stick2=IN 4854
17 LET stick12=IN 5110
20 PRINT AT 3,2; stick1; TAB 12; stick2; TAB 22; stick12
25 PRINT AT 4,3; 255-stick1; TAB
13; 255-stick2; TAB 23; 255-stick
12: GOTO 10

A la ligne 25, nous enlevons de 255 la valeur retournée pour obtenir la même valeur retournée par la commande "STICK" en 2068 BASIC.

Lorsque le bouton "FEU" du Joystick est pressé, la valeur retournée est 128, ceci est dûe à la bit 7 qui est mise à "1". Examinons cette valeur retournée sous sa forme binaire, nous remarquons ceci:

Pour une lecture rapide des ports JOYSTICKS, voici 3 routines en LANGAGE MACHINE.Les valeurs sont en décimales et sont entièrement relogeable.

STICK1=1,0,0,62,14,211,245,62, 13,219,246,47,79,201 STICK2=1,0,0,62,14,211,245,219, 246,47,79,201 STICK12=1,0,0,62,14,211,245,62, 15,246,47,79,201

En ASSEMBLEUR, la lecture du STICK1 serait:

LD BC,O ;registre BC=O
LD A,14
OUT (#F5),A ;OUT 245,14
LD A,13
IN A,(#F6) ;IN 4598
CPL ;255-A
LD C,A ;BC=255-A
RET ;retour en BASIC

Nous pouvons "pokez" ces valeurs avec un petit programme comme:

5 LET x=adresse 10 FOR i=0 TO data-1 20 READ valeur 30 POKE x+i,valeur 40 NEXT i 50 DATA placez ici les datas de la routine de votre choix.

La ligne 10 signifie le nombre de datas moins 1.

Dans votre programme BASIC, vous appelez cette routine avec LET stick=USR adresse.

ex. 10 LET stick=USR 50000
20 IF stick=1 THEN LET x=x+

1
30 IF stick=2 THEN LET x=x
1:
etc... SIN;

2048...TRUCS2048...TRUCS2048...

Pour avoir une ligne zero: POKE 26711,0

# \_\_\_\_\_Programme: L D I R \_\_\_\_

Ce programme permet de démontrer toute la puissance que l'instruction LDIR du Z8O contient. LDIR signifie "LoaD Increment & Repeat". Cette instruction, qui occupe seulement 2 octets, réalise en un temps incroyable plusieurs opérations de base.

Rappelez-vous que HL représente celui qui donne,DE celui qui reçoit et BC contient le nombre de fois que cette opération doit ètre faites. Donc LDIR fait (HL)->(DE) ;HL est chargé dans DE

DE=DE+1 ;DE est augmenté de 1
HL=HL+1 ;HL est augmenté de 1
BC=BC-1 ;BC est diminué de 1
BC >= 0 ;si BC est >0,on continue,si BC=O alors on arrête le transfert.

Tapez le programme qui suit et essayez les valeurs suivantes:

- 1) HL=O DE=16384 BC=6000 ou BC=6912
- 2) HL=65368 DE=16384 BC=168
- 3) HL=26711 DE=16384 BC=6000



```
O> REM _____TRANSFERT de DONNEES (--LDIR--) par YVES GAGNON
  10 POKE 23658,8: PAPER 1: BORDER 1: INK 7: CLS
  30 PRINT "LDIR ASSEMBLEUR :"
  40 PRINT "========="
  45 PRINT '"Mnemoniques", "Code Machine"
  46 PRINT "-----"."------
  50 DIM L(12): DIM A(3)
  60 LET L(1)=33: LET L(4)=17: LET L(7)=1: LET L(10)=237: LET L(11)=176: LET L(12)=201
 100 INPUT "ENTRER L'ADRESSE DU BLOC"'"D'OCTETS A TRANSFERRER"'"DANS LE REGISTRE HL ? ";A(1)
 110 LET L(3)=A(1)/256: LET L(3)= INT L(3): LET L(2)=A(1)-(L(3)*256): GO SUB 500
 200 INPUT "ENTRER L'ADRESSE DU BLOC"' "D'OCTETS A RECEVOIR" ' DANS LE REGISTRE DE ? ";A(2)
 210 LET L(6)=A(2)/256: LET L(6) = INT L(6):LET L(5)=A(2)-(L(6)*256): GO SUR 510
 300 INPUT "ENTRER LE NOMBRE" 'D'OCTETS A TRANSFERER" 'DANS LE REGISTRE BC ? ";A(3)
 310 LET L(9)=A(3)/256: LET L(9)= INT L(9): LET L(8)=A(3)-(L(9)*256): GO TO 520
 500 PRINT '"LD HL,";A(1),L(1);",";L(2);",";L(3): RETURN
510 PRINT '"LD DE,";A(2),L(4);",";L(5);",";L(6): RETURN
 520 PRINT '"LD BC, "; A(3), L(7); ", "; L(8); ", "; L(9)
 530 PRINT '"LDIR", L(10); ", "; L(11)
 540 PRINT '"RET", L(12)
1000 FOR M=1 TO 12: POKE (65520-1)+M,L(M): NEXT M
.1500 PRINT #0;"<S> POUR SAUVEGARDE D'LA ROUTINE"'"<D> POUR DEBUT DU PROGRAMME"'"<E> POUR EXECUTER LDIR"
1600 PAUSE 0
1610 IF INKEY$ ="S" THEN SAVE "LDIR" CODE 65520,12: PRINT #O; "Une touche...": PAUSE O: RUN
1620 IF INKEY$ ="D" THEN RUN
1630 IF INKEY$ ="E" THEN RANDOMIZE USR 65520: PRINT #0; "Une touche...": PAUSE O: RUN
1640 GO TO 1600
9999 SAVE "LDIR" LINE 10: SAVE "LDIR" LINE 10: VERIFY "LDIR": VERIFY "LDIR"
```

# PROGRAMME: TOOLKIT ULTRA RES 2068

Parmi les principales différences qui existent entre le SPECTRUM et le 2068,il y a les differents modes vidéos implantés dans le 2068. Mais ces différents modes ne sont pas accessibles par le BASIC du 2068. Le logiciel qui suit nous permet d'utiliser le mode appelé "EXTENDED COLOR MODE". Comme son nom l'indique, la section dévouée à la gestion de la couleur est multipliée par 8. Si en mode normal nous faisons: CIRCLE 125,87,80 et puis : PLOT 0,87: DRAW FLASH 1;255,0 nous verrons que l'attribut FLASH s'applique à chaque chaque bloc de 8 octets, alors que en mode "ECM" l'attribut s'applique à chaque octet.

Le TOOLKIT ne requiert aucun POKE pour opérer. Quand nous avons besoin de passer des informations aux routines machines, on peut le faire directement du BASIC selon la forme:INPUT USR adr, X,Y où adr est le point d'entrée de la routine,X et Y sont les 2 informations que la routine demande. Aussi inclus dans le TOOLKIT,quelques routines supplémentaires,que le programmeur averti sem∂apprecié,telle que FILL et SCROLL dans les 4 sens. Vous trouverez plus loin la liste complète du TOOLKIT en ASSEM-BLEVR ainsi qu'un "HEXLOADER" qui se charge de "pokez" le TOOLKIT en mémoire et le sauvez par la suite.

Premièrement, tapez le HEXLOADER puis RUN 500 pour se faire une copie de securité sur cassette, au cas où. Après cela, faites RUN et attendez. Si jamais il y a une erreur dans les DATAs,le numéro de la ligne où s'est produite l'erreur sera affiché à l' écran. Si tout<sup>est</sup> ordre le programme se termine avec le message dierreum "OUT OF DATA". Alons faites RUN 550 pour sauvez vos codes. Un RANDOMIZE USR 62000 rend actif l'extended color mode. un message de bienvenue devrait apparaître au haut de l'écran, sinon faites PRINT USR D et rechargez le HEXLOADER pour vérification. Lors des utilisations futures du TOOLKIT,il est important de faire avant toute chose un CLEAR 61999 pour le protéger de toute "invasion exterieure".

Voici maintenant une description des possibilités du TOOLKIT. Et cela, en suivant leur ordre d'apparition dans la liste ASSEMBLEUR.

-RANDOMIZE USR 62000 , rend en fonction D\_FILE2,qui est utilisé pour la gestion des couleurs.D\_FILE2 débute à l'adresse 24576 et se termine à 30719. Le premier CALL met EXROM en fonction, ce sont les 8K du ROM suplémentaire que possèdons sur le SPECTRUM. Puis nous appelons dans le EXROM une routine qui se charge de déplacer le "FUNCTION DISPATCHER" et beaucoup d'autre chose. Le Troisième CALL ramet le HOME ROM en place et renvoie EXROM d'où il vient.

-RANDOMIZE USR 62048 , efface D\_FILE1 et D\_FILE2, si vous faites le CLS du BASIC, seulement D\_FILE1 sera effacé. RANDOMIZE USR 52051 efface seulement D\_FILE2. Supposons que nous avons un dessin à l'ecran et que nous voulons

4

changez le INK et le PAPER nous n'avons qu'à faire: PAPER X:INA Y:RANDOMIZE USR 62051 et les attributs sont changés sans effacés notre dessin, chose impossible avec le CLS BASIC. Donc pour effacer complètement l'écran faites RANDOMIZE USR 62048.

-INPUT USR 62069,X,Y , sert à mettre de la couleur sur un PLOT. X egale à (8\*PAPER)+INK, ainsi pour PAPER bleu et INK blanc, X=(8\*1)+7=15. Y est pour FLASH et BRIGHT. Y=1 -> BRIGHT 1, Y=2 -> FLASH 1, Y=3 -> BRIGHT 1 & FLASH 1

Y=O ->BRIGHT O & FLASH O.

ex. PLOT 0,0:INPUT USR 62067,56,2 met le point (0,0) a PAPER 7 et INK O avec FLASH 1.

Notez que ces 2 arguments ne pas optionnels, ils sont OBLIGATOIRE. Si yous me les mettez pas ou vous en mettes seulement 1,1e 2048 va "planter".

-INPUT USR 62105,X,Y , remplis une région avec les attributs qu' on lui dit jusqu'au moment où elle rencontre un obstacle. X=(8\*PAPER)+INK et Y=FLASH/BRIGHT comme vue ci-dessus.Tout le monde a déjà essayé de faire un rond plein en BASIC.c'est très long. Avec cette routine, c'est l'affaire de quelques secondes. Faites CIRCLE 125,87,80 puis PLOT INVERSE 1,125,87 pour déterminer où le remplissage doit débuter. En assumant que le PAPER de l'écran est noir (sinon PAPER O:RANDO-MIZE USR 62048) on fait INPUT USR 62105,4,0 pour remplir notre cercle avec du vert (INK), car X=(8\*0)+4=4. Si on examine la liste ASSEMBLEUR de FILL, les 2 CALLs du début servent à évaluer les 2 paramètres suivant la fonction USR. A la sortie du deuxième CALL, le registre C contient X (PAPER&INK)et le registre B,Y (FLASH/BRGT) Le CALL #2603 de la ligne 1010,appelle une routine de la ROM qui calcule l'adresse correspondante dans D\_FILE1 à un PLOT x,y. Premièrement nous chargeons DE avec les coordonnées XY, nous SCRML (#2603), au retour HL contient l'adresse dans D\_FILE1 et l'accumulateur A contient la position du pixel dans l'octet. Ainsi si nous chargeons DE avec 0 et 175, i.e PLOT 0,175 qui se trouve en haut, à l'extrème gauche de l'écran, SCRML nous retourne HL=16384 et A=7.

-PRINT AT X,Y:INK/FAPER/BRGT/FLASH:CHR\$ USR 62220 , affiche à l' écran la variable s≇ avec des attributs différents da ceux en vigueur à l'écran.

10 LET s\$="Ceci est un test..."

20 PAPER 1: INK D: RANDOMIZE USR 62048: REM CLS

30 PRINT AT 10,5; FLASH 1; PAPER 0; INK 6; CHR\$ USR 62220

Pour accélèrer les choses il serait bon de toujours initialiser la variable s\$ au tout début d'un programme 1 LET s#="":LET c=3

> 100 LET s≢=STR\$ c:PRINT AT 20,0;BRIGHT 1;FLASH 1:CHR\$ USR 62220:" "

> 110 LET s\$="TEST":PRINT PAPER O:INK 4:CHR\$ USR 52220

> > Court Part Burn

was the support and in the

Si par malheur, la variable s\$ n'est definie lors de l' appel de la routine, alors le message d'erreur "Variable not found" sera affiché.

- -RANDOMIZE USR 62292 · scroll D\_FILE1 et D\_FILE2 d'un caractère vers le haut. RANDOMIZE USR 62295 scroll seulement D\_FILE2.
- -RANDOMIZE USR 62346 , scroll D\_FILE1 et D\_FILE2 d'un caractère vers le bas.RANDOMIZE USR 62346 scroll seulement D\_FILE2.
- -RANDOMIZE USR 62446 , scroll D\_FILE1 et D\_FILE d'un caractère vers la gauche. RANDOMIZE USR 62461 pour D\_FILE2 seulement.
- -RANDOMIZE USR 62500 , scroll D\_FILE1 et D\_FILE2 d'un caractère vers la droite. RANDOMIZE USR 62515 pour D\_FILE2 seulement.

## NOTES SUPPLEMENTAIRES

Lorsque que D\_FILE2 est en fonction et que le TOOLKIT est en place (n'oubliez pas le CLEAR 61999),il vous reste 28268 octets libres. Les UDGs débute maintenant à l'adresse 63256. Les programmes BASICs débuteneux à 31510. Donc pour faire une ligne 0, POKE 31511,0. Pour placer des codes machines dans des REMs, vous devez "pokez" à partir de 31514 en montant.

Four sauver vos écrans sur cassette faites: SAVE 'D\_FILE1'CODE 16384,6143 SAVE "D\_FILE2"CODE 24576,6143

En tout temps,on peut retourner en mode normal avec OUT 255,0. On revient en EXTENDED COLOR MODE avec OUT 255,2.

Les routines de scrolls verticaux et horizontaux utilisent 32 octets de la mémoire-tampon de l'imprimante (BUFFER),i.e. entre l'adresse 23296. A SSS .

Lors de l'utilisation de FILL (INPUT USR 62105,X,Y),si on atteint le haut ou le bas de l'écran,le message d'erreur "Integer out of range" apparait. Dans un programme BASIC,l'utilisation de ON ERR 60TO et ON ERR RESET est le bienvenue pour remèdier à cette situation.

La commande DRAW fonctionne toujours mais nous avons pas de contrôle sur ses attributs, même chose pour CIRCLE.

En EXTENDED COLOR MODE, la zone ATTRIBUTE FILE2 est ouverte mais non utilisée, on peut l'utiliser pour emmagasiner de l'information ou des routines machines. Elle se situe entre 30720 et 31487, soit 767 octets.

#### \_\_PROGRAMMES DE DEMONSTRATION\_\_

```
_____DEMO2
  5 BORDER O: PAPER O: INK 1: RANDOMIZE USR 62048: REM CLS
 9 REM Dessine la maison
 10 PLOT 8,10
 20 DRAW 48,0: DRAW 0,48: DRAW -48,0: DRAW 0,-48
 30 PLOT 56,10: DRAW 70,20: DRAW 0,48: DRAW -70,-20
 40 PLOT 8,58: DRAW 24,30: DRAW 24,-30
 50 DRAW 70,20: DRAW -24,30: DRAW -70,-20
60 PLOT 0,130: DRAW 175,-10: DRAW 80,10: DRAW 0,45: DRAW -255,
O: DRAW O,-45: REM Le ciel
70 PLOT 0,80: DRAW 30,30: DRAW 135,-5: DRAW 90,-25: REM L'hem
300 PLOT INVERSE 1,15,15: INPUT USR 62105,5,0: REM FILL ava
c PAPER D & INK 5 (maison)
310 PLOT INVERSE 1,57,20: INPUT USR 62105,6.0: PLOT INVERSE
1,122,59: INPUT USR 62105,6,0
320 PLOT INVERSE 1,32,71: INPUT USR 62105,2,0
330 PLOT INVERSE 1,175,150: INPUT USR 62105,1,0: REM FILL (c
el)
#340 PLOT INVERSE 1,0,116: INPUT USR 62105,4.0: REM FILL (herb
1700 CIRCLE INVERSE 1,180,150,10
  5 REM _____
                                    ___DEMO3
                                               GAG-085
 10 BORDER 1: BRIGHT 1: PAPER 1: INK 7: RANDOMIZE USR 62048
 20 CIRCLE 125,87,28
30 PLOT INVERSE 1,125,87: INPUT USR 62105,14,1:
40 CIRCLE INVERSE 1,110,95,10
50 CIRCLE INVERSE 1,140,95,10
60 PLOT 110,75: DRAW INVERSE 1,30,0, PI
100 LET a$= INKEY$ : IF a$="" THEN GO TO 100
110 IF a$="5" THEN RANDOMIZE USR 62446
120 IF a$="8" THEN RANDOMIZE USR 62500
130 IF as="7" THEN RANDOMIZE USR 62292
140 IF a$="6" THEN RANDOMIZE USR 62346
```

150 60 TO 100

	กกรรก	CALL 9824 ;param.			
0010 ;**************	00560	ireg. C=ink+8*paper		SET O, A	;0->1
DO2O ;*TOOLKIT ULTRA RES 2068*	00570	reg. <b>B</b> -flash+brght	01110	LD B, C	
0030 ;* GAG-o JUILLET 85*	00580	LD A, B	01120 BYTE		
0040 ;* version 3.5 *	00590	CP 0	01130	DJNZ BYTE2	
0050 ;**************	00400	JR Z,ATTRP	01140	LD (HL),A	
0040 ;	00610	;B=000000XX C	01150	LD BC,8192	
0070 ORG 62000	00620	RR B	01160	ADD HL, BC	
0080 DISP 53536	00470	T 00	01170	LD A, (ATTPL)	
0090 ;	00.440	pp p	01180	LD (HL),A	;attri
0100 ;Switch D_FILE 2	00650	AND #CO	01190	RET	
0110 ;->62000d point d'entree	00440	;B=XX000000 0		E INC E	
0120 ;		TRP PUSH BC	01210	CALL BYTE	
0130 SW LD BC,65278		LD BC, (23677)	01220	JR NZ, RPIX2	
0140 CALL 25753 ;EXROM	00590	CALL #2603 ;SCRML	01230	JR DBYTE	
D150 LD A,2 ;MODE 2	00700	;HL->D_FILE1		2 LD A,(23677)	
3160 CALL 3726 ;CH_VID	00710	LD BC,8192	01250	LD E,A	;e xûy
0170 LD BC,255	00710	ADD HL,BC		E DEC E	
0180 CALL 54601 ;HOME	00720	;HL->D_FILE2	01270	CALL BYTE	
1190 CALL CLS		POP BC	01280	JR NZ, RPIX3	
02 <b>0</b> 0 MOT			01290	JR GBYTE	
1210 LD B,64 ;du		LD A,B	01300 RPIX	3 LD A,(23677)	}
0220 LOOP1 LD A,(HL) ;debut	00750 00770	ADD A,C	01310	LD E,A	
)230 RST #10	UU17U	LD (HL),A ;couleur	01320	RET	
024D INC HL	00780	RE I	01330 ATTP	L DEFB O	;attri
0250 DJNZ LOOP1	00790 ;		01340 ARGU	LD A,B	;FLASH
3260 LD HL,26400	UU8UU ;	FILL	01350	CP D	; BRGHT
0270 CALL SOU		∕62105d point d'entree	01360	JR Z,ARG1	
0280 LD HL,24576	U0820 ;		01370	RR B	
0290 SOU LD B,32 ;sou-		L CALL 7132 ;evalue	01380	RR B	
0300 LD A,128+7 ;ligne		CALL 9824 ;param.	01390	RR B	
D310 L00P2 LD (HL),A ;avec		CALL ARGU	01400	AND #CO	
0320 INC HL ;FLASH	00860		01410 ARG1	LD A.B	
0330 DJNZ LOOP2		TE CALL BYTE	01420		
3340 RET	00880	JR NZ,RPIX	01430		
1350 ;		CALL DBYTE ;x=x+1	01440	RET	•
0360 ;Effacement d'ecran	00900	INC D ;y=y+1	01450 :		
0370 ;->62048d point d'entree	00910		01460 :Att	ribut avec PRI	INT
1380 ;		X LD DE, (23677)		2220d point d	
1390 CLS CALL #8E4 ;CLSROM	00930	DEC D			
	00940 BBY	TE CALL BYTE	01100 <u>1</u>	LD HL,(#534B	LI : UARC
040D ;	00950	RET NZ	01500		
0410 ;->62051d point d'entree	00960	CALL DBYTE	01500 01510 V1	PUSH HL	1 I ELLIN
0420 ;	00970	DEC D ;y=y-1	01520		
0430 CLS2 LD A,(23693)	00980	JR BBYTE	01530	SBC HL,BC	
1440 LD (24576),A	00990 BYT	E LD B,D	01530 01540	JR Z,MEM POP HL	
0450 LD HL,24576;D_F2	01000	LD C.E			
0460 LD DE,24577	01010	CALL #2603 ;SCRML	01550	LD A, (HL)	. ooness
1470 LD BC,6144	01020	LD B,A	01560	CP 83 ;	WUE"5
D480 LDIR	01030	INC B	01570	JR Z,VERI	
0490 RET	01040	LD C,B	01580	INC HL	
7500 ;	01050		01570	JR U1	
1510 ;Attribut sur PLOT	01060 BYT		01600 MEM		S\$ EST
9520 ;->62069d paint d'entree	01070		01610	DEFB 1 ;	PAS LA
0530 ;	01080	DJNZ BYTE1 BIT O,A ;pix.1?	01620 VERI	INC HL	
3540 ATTR CALL 7132 ;evalue	11111711	6 ( ) () 4 ( ) 5 ( ) ( ) ( )			. S

whe we war is

10 ito so	100000000	ecedante)							
		economic)	02180	DEC A		02740		DJNZ B3	
	· INC HL			POP BC		02750			
01640	LD A, (HL)		022 <b>00</b>	JR NZ,H2		02760		POP DE	
01650	CP O		02210 H3	LD B.C		02770		DEC H	
	JR Z,PRS		02220	LD A. (23693	S);ATT T			LD A,H	
			02230 H4	LD (DE),A INC DE				PUSH AF	'oct-co
01680	JR U1		02240	INC DE				LD A, (VAR2	
01690 ERR	RST 8	;retour	02250	DJNZ H4		02810		CP O	
01700	DEFB 1	;BASIC	02260 H5	POP HI		02820			
01710 PRS	DEC HL		02270	POP DE				JR NZ, BE4	
01720	LD B, (HL)	;LENS\$	02280	TNC H		02040 04030		POP AF	10_54
	INC HL	·	D2290	1 D A . H		02840		CP #50	; iimite
01740 U2	INC HL		02270 02300	CD #40		02800		JR NC, SCRB	
01750	PUSH BC		02310	TD C LH		02860			
						02870		LD B,#20	
01770	POP BC		02320 ND 02320 NZ	EV 70#UF	imet le ;BUFFER ;a O	U2880 I	84	LD (DE),A	
			02330 07	LU (ML/;E	, BUFFER	02890		DEC DE	
			02340	1NC {_	;a U	02900		DJNZ B4	
01800	DJNZ U2		02330	JR NZ,H7 RET				ON DONAL	
	ID A D	1 P	02360	KET		02920 1	BB4	POP AF	;D_F2
01820	LD MIG	icur.	02370 ;		DAC	02930		CP #70	;limite
64.676		(	AFARD ARRIVE	FF AC12 15	טחע	UZY4U		JR NC,5CRB	
01830	LU (+(HL)		02390 ;->62	346d point	d'entree	02950		XOR A	
01840	KE I		02400 ;			02960		LD B,#20	
OTROO LEST	PUSH HL		02410 SCRB1	LD HL,#57FF	;D_F1	02970 I	BBB4	LD (DE),A	
01860	LD HL, (2368	4);DFCC	02420	LD DE,#5BFF	;BUFFER	02980		DEC DE	
U18/0	LD A, (23695	);ATTT	02430	LD A,O	;mettre	02990		DJNZ BBB4	
01880	LD DE,8192		02440	ID BC. VAR2	0 1-	07000		nrr	
				may may retirian	,લિU Iલ	UJUUU		Rt. I	
01890	ADD HL, DE	;D_F2	02450	LD (BC),A	;ligne1	03010 :	:	KE I	
01890 01900	ADD HL,DE LD B,8	;D_F2	02450 02460	LD (BC),A JR SCRB	;ligne1	03010 ( 03020 (	i :SCRO	KEI 	 GAUCHE
01890 01900 01910 PRAT:	ADD HL,DE LD B,8 L LD (HL),A	;D_F2 ;attr.	02450 02460 02470 ;	LD (BC),A JR SCRB	d'entree ;D_F1 ;BUFFER ;mettre ;a O la ;ligne1	03010 ( 03020 ( 03030 :	; ;SCROI :->624	KEI LL vers la 44Ad point	GAUCHE
01720	INC H	;+256	02480 (->62	 340d pnint	d'entres	03010 ( 03020 ( 03030 )	; ;SCROI ;->624	KEI  LL vers la 446d point	GAUCHE d'entree
01920 01930	INC H	;+256	02470 ; 02480 ;->62	 360d point	d'entree	03030 ;	;->624 :	446d point	a GAUCHE d'entree
01720 01920 01930 01940	INC H DJNZ PRAT1 POP HL	;+256	02480 ;->62 02480 ;->62 02490 ;	360d point	d'entree	03030 ; 03040 ; 03050 V	;->624 ; VAR1	446d point DEFW O	d'entree 
01720 01920 01930 01940	INC H DJNZ PRAT1 POP HL	;+256	02480 ;->62 02480 ;->62 02490 ;	360d point	d'entree	03030 ; 03040 ; 03050 V	;->624 ; VAR1	446d point DEFW O	d'entree 
01720 01920 01930 01940	INC H DJNZ PRAT1 POP HL	;+256	02480 ;->62 02480 ;->62 02490 ;	360d point	d'entree	03030 ; 03040 ; 03050 V	;->624 ; VAR1	446d point DEFW O	d'entree 
01720 01920 01930 01940	INC H DJNZ PRAT1 POP HL	;+256	02480 ;->62 02480 ;->62 02490 ;	360d point	d'entree	03030 ; 03040 ; 03050 V	;->624 ; VAR1	446d point DEFW O	d'entree 
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRC	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET	;+256	02470 ; 02480 ;>62 02490 ; 02500 SCRB2 02510 02520 02530	360d point LD HL,#77FF LD DE,#58FF LD A,(23693 LD BC,VAR2	d'entree ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P	03030 ; 03040 ; 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 5	;->624 ; VAR1 VAR2 ; GCRG1	DEFW O DEFB O  LD HL,16389 LD DE,16384	d'entree 
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRO	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  OLL vers le H 1292d point	;+256 ;+256 AUT d'entree	02470 ; 02480 ;>62 02490 ; 02500 SCRB2 02510 02520 02520 02530 02540	JAGO Point  LD HL, #77FF  LD DE, #58FF  LD A, (23693  LD BC, VAR2  LD (BC), A	d'entree ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1	03030 ; 03040 ; 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 5 03090 03100	;->624 ; VAR1 VAR2 ; ;	DEFW O DEFB O  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0	d'entree 
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRO 01980 ;->62 01990 ;	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 1292d point	;+256 ;+256 AUT d'entree	02470 ; ->62 02480 ; ->62 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB	360d point LD HL,#77FF LD DE,#5EFF LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A PUSH DE	d'entree ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme	03030 ; 03040 ; 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03100 03110	;->624 ; VAR1 VAR2 ; SCRG1	DEFW O DEFB O  LD HL,16389 LD DE,16384 LD A,O LD BC,VAR2	d'entree 
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCR0 01980 ;>62 01990 ;	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 1292d point  CALL 2361	;+256 ;+256 AUT d'entree ;ROMSCR	02470 ; 02490 ; 02500 SCRB2 02510 02520 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560	360d point  LD HL,#77FF LD DE,#5BFF LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A PUSH DE PUSH HL	d'entree ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi	03030 ; 03040 ; 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03100 03110 03120	;->624 ; VAR1 VAR2 ; ;	DEFW O DEFB O  LD HL,16389 LD DE,16384 LD A,O LD BC,VAR2 LD (BC),A	d'entree  i ;D_F1
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRO 01980 ;->62 01990 ;	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  PLL vers le H 2292d point  CALL 2361	;+256 AUT d'entree ;ROMSCR	02470 ; 02480 ;_>62 02490 ; 02500 SCRB2 02510 02520 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570	J60d point  LD HL,#77FF LD DE,#5BFF LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A PUSH DE PUSH HL LD A,3	d'entree ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que	03030 ; 03040 ; 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03100 03110 03120	;->624 ; VAR1 VAR2 ; ;	DEFW O DEFB O  LD HL,16389 LD DE,16384 LD A,O LD BC,VAR2 LD (BC),A	d'entree  i ;D_F1
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCR0 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRH1 02010 ; 02020 ;->62	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 2292d point  CALL 2361	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR	02470 ; 02480 ;_>62 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580	JAGO Point  LD HL, #77FF LD DE, #5BFF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20	d'entree ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll	03030 ; 03040 ; 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03100 03110 03120 03130 03140 ;	;->624 ; VAR1 VAR2 ; SCRG1	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0 LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG	d'entree  i ;D_F1
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRO 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRH1 02010 ; 02020 ;->62 02030 ;	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  PLL vers le H 2292d point  CALL 2361	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree	02470 ; ->62 02490 ; ->62 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580 02590 B1	JAGO Point  LD HL, #77FF  LD DE, #58FF  LD A, (23693  LD BC, VAR2  LD (BC), A  PUSH DE  PUSH HL  LD A, 3  LD BC, #20  PUSH BC	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers	03030 ; 03040 ; 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03100 03110 03120 03130 03140 ; 03150 ;	;->624 ; VAR1 VAR2 ; ; ; ; ;->624	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG	d'entree  i ;D_F1  d'entree
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRC 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRH1 02010 ; 02020 ;->62 02030 ;	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  PLL vers le H 2292d point  CALL 2361	;+256 AUT d'entree ;ROMSCR d'entree	02470 ; ->62 02490 ; ->62 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580 02590 B1 02600	JAGO POINT  LD HL, #77FF LD DE, #5BFF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 (03040 (03050 V) 03050 V) 03050 V) 03060 V) 03070 (03080 S) 03090 (03110 C) 03120 (03130 C) 03140 (03150 S) 03160 (03160 S)	;->624 ; VAR1 VAR2 ; ; ; ; ; ; ; ; ;	DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16389 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG	d'entree  ; D_F1  d'entree
01920 01930 01940 01950 01960 ;	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 1292d point  CALL 2361  1295d point  LD HL,#6000 LD DE,#5BE0	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree	02470 ; ->62 02480 ; ->62 02490 ; ->62 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580 02590 R1 02600 02610	JAGO POINT  LD HL, #77FF LD DE, #58FF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers	03030 ; 03040 ; 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03110 03120 03130 03140 ; 03150 ; 03160 ; 03170 S	;->624 ; VAR1 VAR2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG	d'entree  ;D_F1 d'entree ';D_F2
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRC 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRH1 02010 ; 02020 ;->62 02030 ; 02040 SCRH2 02050 02060 H1	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 1292d point  CALL 2361  1295d point  LD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE	;+256 AUT d'entree ;ROMSCR d'entree	02470 ; ->62 02480 ; ->62 02490 ; ->62 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580 02590 B1 02600 02610 02620	LD HL, #77FF LD DE, #5BFF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ; 03040 ; 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03100 03110 03120 03130 03140 ; 03150 ; 03160 ; 03170 S	;->624 ; VAR1 VAR2 ; 5CRG1	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG	d'entree  i ;D_F1  d'entree  ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRO 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRHI 02010 ; 02020 ;->62 02030 ; 02040 SCRH2 02050 02060 H1	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 2292d point  CALL 2361  CALL 2361  CD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE PUSH HL	;+256 AUT d'entree ;ROMSCR d'entree	02470 ; 02480 ;>62 02490 ; 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580 02590 B1 02600 02610 02620 02630	JACO POINT  LD HL,#77FF  LD DE,#5BFF  LD A,(23693  LD BC,VAR2  LD (BC),A  PUSH DE  PUSH HL  LD A,3  LD BC,#20  PUSH BC  PUSH HL  LDDR  POP DE  LD C,#E0	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ; 03040 ; 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03110 03120 03130 03140 ; 03150 ; 03160 ; 03170 S 03180 03190	;->624 ; VAR1 VAR2 ; 5CRG1	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  461d point of LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693	d'entree  i ;D_F1  d'entree  ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCR0 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRH1 02010 ; 02020 ;->62 02030 ; 02040 SCRH2 02050 02060 H1 02070 02080	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  OLL vers le H 2292d point  CALL 2361  CALL 2361  CD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE PUSH HL LD A,3	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER	02470 ; 02480 ;>62 02490 ; 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580 02570 02590 B1 02600 02610 02620 02630 02640	JACO POINT  LD HL, #77FF LD DE, #5BFF LD A, (23A93 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE LD C, #E0 LDDR	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ; 03040 ; 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ; 03080 S 03090 03100 03120 03130 03140 ; 03150 ; 03160 ; 03170 S 03180 03190 03200	;->624 ; VAR1 VAR2 ; SCRG1	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  A61d point c LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2	d'entree  i ;D_F1  d'entree  ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRO 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRH1 02010 ; 02020 ;->62 02030 ; 02040 SCRH2 02050 02050 02060 H1 02070 02080 02090	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  PLL vers le H 292d point  CALL 2361  295d point  LD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE PUSH HL LD A,3 LD BC,#20	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER	02470 ; ->62 02480 ; ->62 02490 ; ->62 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580 02570 02580 02590 B1 02600 02610 02630 02640 02650	JAOO POINT  LD HL, #77FF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE LD C, #E0 LDDR LD B, #F9	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ( 03040 ( 03050 V 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ( 03080 S 03090 03100 03110 ( 03120 03130 ( 03150 ( 03150 ( 03160 ( 03170 S 03180 ( 03190 ( 03200 ( 03210 ( 03210 ( 03210 ( 03210 ( 03210 ( 0305	;->624 ; VAR1 VAR2 ; BCRG1	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A	d'entree  i ;D_F1  d'entree  ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960 ; 01970 ;SCRC 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRH1 02010 ; 02020 ;->62 02030 ; 02040 SCRH2 02050 02060 H1 02070 02080 02090 02100 H2	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 1292d point  CALL 2361  1295d point  LD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE PUSH HL LD A,3 LD BC,#20 PUSH BC	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER	02470 ;	JAGO POINT  LD HL, #77FF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE LD C, #E0 LDDR LD B, #F9 ADD HL, BC	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ( 03040 ( 03050 V 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ( 03080 S 03090 03100 03110 ( 03120 03130 ( 03150 ( 03150 ( 03160 ( 03170 S 03180 ( 03190 ( 03200 ( 03210 ( 03210 ( 03210 ( 03210 ( 03210 ( 0305	;->624 ; VAR1 VAR2 ; BCRG1	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  A61d point c LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2	d'entree  i ;D_F1  d'entree  ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01970 ;SCRC 01980 ;->62 01990 ; 02000 SCRH1 02010 ; 02020 ;->62 02030 ; 02040 SCRH2 02050 02060 H1 02070 02080 02090 02100 H2 02110	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 1292d point  CALL 2361  1295d point  LD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE PUSH HL LD A,3 LD BC,#20 PUSH BC PUSH HL	;+255  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER ;32d ;D_F2->	02470 ;	JAGO POINT  LD HL, #77FF LD DE, #5BFF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE LD C, #E0 LDDR LD B, #F9 ADD HL, BC POP BC	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ( 03040 ( 03050 V 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ( 03080 S 03090 ( 03100 ( 03120 ( 03130 ( 03150 ( 03150 ( 03150 ( 03150 ( 03170 ( 03190 ( 03200 ( 03220 S	;->624 ; VAR1 VAR2 ; SCRG1	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A	d'entree  i ;D_F1  t'entree  7 ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960 01970 01970 01970 01980 01980 02000 02010 02020 02040 02050 02040 02050 02080 02090 02100 02120	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 1292d point  CALL 2361  1295d point  LD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE PUSH HL LD A,3 LD BC,#20 PUSH BC PUSH HL LDIR	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER	02470 ;	JACO BOINT  LD HL, #77FF  LD A, (23693  LD BC, VAR2  LD (BC), A  PUSH DE  PUSH HL  LD A, 3  LD BC, #20  PUSH BC  PUSH HL  LDDR  POP DE  LD C, #E0  LDDR  LD B, #F9  ADD HL, BC  POP BC  DEC A	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ( 03040 ( 03050 V 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ( 03080 S 03090 ( 03100 ( 03120 ( 03130 ( 03150 ( 03150 ( 03150 ( 03150 ( 03170 ( 03190 ( 03200 ( 03220 S	;->624 ; VAR1 VAR2 ; 5CRG1 ; 5CRG2	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A LD BC,192	d'entree  i ;D_F1  t'entree  7 ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960; 01970;SCRC 01980;->62 01990; 02000 SCRH1 02010; 02020;->62 02030; 02040 SCRH2 02050 02060 H1 02070 02080 02090 02100 H2 02110 02120 02130	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 2292d point  CALL 2361  CALL 2361	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER ;32d ;D_F2-> ;BUFFER	02470 ; 02480 ;>62 02490 ; 02500 SCRB2 02510 02520 02530 02540 02550 SCRB 02560 02570 02580 02570 02680 02610 02620 02630 02640 02650 02660 02670 02680 02690	JACO POINT  LD HL, #77FF LD DE, #5BFF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE LD C, #E0 LDDR LD B, #F9 ADD HL, BC POP BC DEC A JR NZ, E1	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ( 03040 ( 03050 V 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ( 03080 S 03090 ( 03100 ( 03120 ( 03130 ( 03150	;->624 ; VAR1 VAR2 ; 5CRG1 ;>624 ;>624 ;>624 ;>61	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16389 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  461d point of LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A LD BC,VAR2 LD BC,VAR2 LD BC,192 LD (VAR1),F	d'entree  i ;D_F1  t'entree  7 ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960; 01970;SCRC 01980;->62 01990; 02000 SCRH1 02010; 02020;->62 02030; 02040 SCRH2 02050 02060 H1 02070 02080 02090 02100 H2 02110 02120 02130 02140	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 292d point  CALL 2361	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER ;32d ;D_F2-> ;BUFFER	02470 ;	JACO BOINT  LD HL, #77FF  LD A, (23693  LD BC, VAR2  LD (BC), A  PUSH DE  PUSH HL  LD A, 3  LD BC, #20  PUSH BC  PUSH HL  LDDR  POP DE  LD C, #E0  LDDR  LD B, #F9  ADD HL, BC  POP BC  DEC A	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le	03030 ; 03040 ; 03050 V 03050 V 03050 V 03080 S 03090 03100 03110 03120 03130 03140 ; 03150 ; 03160 ; 03170 S 03180 03190 03200 03210 03220 S 03230 G 03240 03250	;->624 ; VAR1 VAR2 ; SCRG1 ;>624 ; SCRG2	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  461d point of LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A LD BC,192 LD (VAR1),F LD BC,31 LD BC,31 LD BC,31 LD R	d'entree  ;D_F1  d'entree  ;D_F2  ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960; 01970; 01970; 01970; 02070; 02000 SCRH1 02010; 02020; 02040 SCRH2 02050 02040 SCRH2 02050 02060 H1 02070 02080 02090 02100 H2 02110 02120 02130 02140 02150	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 2292d point  CALL 2361  295d point  LD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE PUSH HL LD A,3 LD BC,#20 PUSH BC PUSH HL LDIR POP DE LDIR	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER ;32d ;D_F2-> ;BUFFER	02470 ;	JACO POINT  LD HL, #77FF LD DE, #5BFF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE LD C, #E0 LDDR LD B, #F9 ADD HL, BC POP BC DEC A JR NZ, E1	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le ;haut	03030 ( 03040 ( 03050 V 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ( 03080 S 03090 03100 03110 ( 03120 03130 ( 03150 ( 03150 ( 03160 ( 03170 S 03180 ( 03190 ( 03200 ( 03210 ( 03220 S 03240 ( 03250 ( 03260 ( 03260 ( 03260 ( 03260 ( 0305	;->624 ; VAR1 VAR2 ; BCRG1 ;->624 ;>627 6CRG2	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  461d point c LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A LD BC,192 LD BC,192 LD BC,31 LD BC,31 LD BC,31 LD BC,31 LD A,(VAR2)	d'entree  ;D_F1  d'entree  ;D_F2  ;D_F2
01920 01930 01940 01950 01960 01970 01970 01970 01980 01980 02000 02000 02010 02020 02040 02050 02040 02070 02080 02080 02090 02100 02120 02130 02140 02150 02160	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 1292d point  CALL 2361  1295d point  CALL 2361  1295d point  LD HL,#6000 LD DE,#58E0 PUSH DE PUSH HL LD A,3 LD BC,#20 PUSH BC PUSH HL LDIR POP DE LD C,#E0 LDIR LD B,7	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER ;32d ;D_F2-> ;BUFFER	02470 ;	JACO Point  LD HL, #77FF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE LD C, #E0 LDDR LD B, #F9 ADD HL, BC POP BC DEC A JR NZ, B1 LD B, C	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le ;haut	03030 ; 03040 ; 03050 V 03050 V 03050 V 03080 S 03090 03100 03110 03120 03130 03140 ; 03150 ; 03160 ; 03170 S 03180 03190 03200 03210 03220 S 03230 G 03240 03250	;->624 ; VAR1 VAR2 ; SCRG1 ;>624 ;>624 SCRG2	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16389 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  A61d point of LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A LD BC,192 LD (VAR1),H LD BC,31 LD IR LD A,(VAR2) LD (DE),A	d'entree  i ;D_F1  d'entree  ';D_F2
01920 01930 01940 01950 01960; 01970; 01970; 01970; 02070; 02000 SCRH1 02010; 02020; 02040 SCRH2 02050 02040 SCRH2 02050 02060 H1 02070 02080 02090 02100 H2 02110 02120 02130 02140 02150	INC H DJNZ PRAT1 POP HL RET  DLL vers le H 2292d point  CALL 2361  295d point  LD HL,#6000 LD DE,#5BE0 PUSH DE PUSH HL LD A,3 LD BC,#20 PUSH BC PUSH HL LDIR POP DE LDIR	;+256  AUT d'entree ;ROMSCR d'entree ;D_F2 ;BUFFER ;32d ;D_F2-> ;BUFFER	02470 ;	JAGO FOINT  LD HL, #77FF LD A, (23693 LD BC, VAR2 LD (BC), A PUSH DE PUSH HL LD A, 3 LD BC, #20 PUSH BC PUSH HL LDDR POP DE LD C, #E0 LDDR LD B, #F9 ADD HL, BC POP BC DEC A JR NZ, B1 LD B, (VAR2)	d'entree  ;D_F2 ;BUFFER );mettre ;ATT_P ;ligne1 ;meme ;princi ;que ;scroll ;vers ;le ;haut	03030 ( 03040 ( 03050 V 03050 V 03050 V 03060 V 03070 ( 03080 S 03090 03100 03110 ( 03120 03130 ( 03150 ( 03150 ( 03160 ( 03170 S 03180 ( 03190 ( 03200 ( 03210 ( 03220 S 03240 ( 03250 ( 03260 ( 03260 ( 03260 ( 03260 ( 0305	;->624 ; VAR1 VAR2 ; SCRG1 ;>624 ;>624 SCRG2	DEFW 0 DEFW 0 DEFB 0  LD HL,16385 LD DE,16384 LD A,0 LD BC,VAR2 LD (BC),A CALL SCRG  461d point c LD HL,24577 LD DE,24576 LD A,(23693 LD BC,VAR2 LD (BC),A LD BC,192 LD BC,192 LD BC,31 LD BC,31 LD BC,31 LD BC,31 LD A,(VAR2)	d'entree  i ;D_F1  d'entree  ';D_F2

#### 03280 INC DE 03290 INC HL 03300 LD EC, (VAR1) 03310 DEC C 03320 JR N7.61 03330 RET 03340 ;\_\_\_\_ 03350 (SCROLL vers la DROITE 03360 ;->62500d point d'entree 03370 ;\_\_\_\_\_ 03380 SCRD1 LD HL,22526 ;D\_F1 03390 LD DE,22527 03400 LD A.O 03410 LD BC, VAR2 03420 LD (BC),A 03430 CALL SCRD 03440 ;\_\_\_\_\_ 03450 ;->62515d point d'entree 03460 ;\_\_\_\_\_ 03470 SCRD2 LD HL,30718 ;D\_F2 03480 LD DE,30719 03490 LD A<sub>1</sub>(23693) 03500 LD BC, VAR2 03510 LD (BC),A 03520 SCRD LD BC,192 03530 D1 LD (VAR1),BC 03540 LD BC,31 03550 LDDR 03560 LD A, (VAR2) 03570 LD (DE),A 03580 DEC DE 03590 DEC HL LD BC, (VAR1) 03600 03610 DEC C 03620 JR NZ.D1 03630 RET 03640 ;\_\_\_\_\_ 03650 ;TEXTE de BIENVENUE 03670 TEXT DEFM /ULTRA HIGH / 03480 DEFM /COLOR RESOL/ 03690 DEFM /UTION 2048/ 03700 DEFM /TOOLKIT/ DEFM / / 03710


03720 DEFM /GAG-o / 03730 DEFM / version 3.5/

03740 ;\_\_\_\_\_

03750 FIN DEFB 0

# (suite de la page précedante) Liste: HEX-LOADER TOOLKIT ULTRA-RES 2068

```
5 CLEAR 61999: LET a=10: LET b=11: LET c=12: LET d=13: LET e
      =14: LET f=15
      10 LET ligne=100: LET adresse=62000
      15 READ s≸,somme: LET tot=O
       20 LET byte=16* VAL s$(1)+ VAL s$(2): LET tot=tot+byte: POKE a
    dresse,byte
      25 LET s$=s$(3 TO ): LET adresse=adresse+1: IF s$ <> "" THEN
    G0 T0 20
      30 POKE 23692,255: IF somme=tot THEN PRINT "Ligne ":ligne;" 0
.K.": LET ligne=ligne+1: GO TO 15
      40 BEEP .1.1: PRINT "Erreur a la ligne ";ligne: STOP
      100 DATA *D1FEFECD99643E02CD8E0E01FF00CD59FCCD60F2215AF406407ED
      72310FB212067CD57F221006006203E87772310FCC9CDE4083A8D5C320060210
    06011016001",6628
      101 DATA *0018EDB0C9CDDC1BCD402478FE002B08CB18CB18CB18E4C0C5ED4
    B7D5CCD032401002009C1788177C9CDDC1BCD4024CDF9F2ED5B7D5CCDC0F2200
    6CDDFF21418",8153
     102 DATA "F5ED5B7D5C15CDCDF2CDCDDFF21518F4474RCDD3244704487F071
  OFDCB47COCBC741OF10FD77010020093AF8F277C91CCDC0F2200218F83A7D5C5
    F1DCDCOF220",7828
      103 DATA *0218F83A7D5C5FC90078FE002808CB18CB18CB18EAC0788132F8F
      2C92A4B53ED4B595CE5ED422809E17EFE5328052318F2CF0123237EFE0029052
    318E6CF012E",6911
      104 DATA "462323C5CD41F3C17ED710F63E08D74EC9E52A845C3A8F5C11002
      0190608772410FCE1C9CD390921006011EC5BD5E53E03012000C5E5EDB0D10EE
    OEDB0046709", 6928
      105 DATA "3DC120F0413A8D5C121310FCE1D1247CFE6838D9EB732020F0C92
    1FF5711FF5B3E0001EDF302180D21FF7711FF5B3A8D5C01EDF302D5E53E03012
    000C5E5EDB8",7542
      106 DATA "D10EE0EDB806F909C13D20F0413AEDF3121B10FCE1D1257CF53AE
      DF3FE0D200EF1FE5030D0AF0&20121B10FC18BAF1FE7030C2AF0&20121B10FCC
    90000002101",7429
      107 DATA "401100403E0001EDF302CDGAF42101601100503A8D5C01EDF3020
    1CC00ED4JEBF3011F00EDB03AEDF3121323ED4BERF30D20EAC921FE5711FF573
    E0001EDF302",6744
      108 DATA "CD40F421FE7711FF773A805CD1EDF30201C000ED43EBF3011F00E
      DB83AEDF3121B2BED4BEBF3QD20EAC9554C545241204849474820434F4C4F522
      109 DATA "5554474F4E20323D3638544F4F4C4B49542D2D2D2D2D4741472D6
    0000000000000,2796
    500 REM ______Sauve 1'HEXLOADER
510 SAVE 'ultra_1": PRINT "Je verifie ": VERIFY "": PRINT "OK.'
    : STOP
      550 REM _____
                        _____Sauve les CODES
      560 SAVE "ultra_c" CODE 62000,620: PRINT "Je verifie ";: VERIFY
      "" CODE : PRINT "OK."; STOP
```



# SINCLAIR QL



SINCLAIR QL

- \* 32 bits
- \* Memoire de 128 K
- \* 2 Microdrives
- \* Haute resolution couleur
- \* 4 Logiciels inclus

#### - CONFIGURATION DU SYSTEME

Le système de base (\$ 799.95) inclus deux microprocesseurs, 128 K de memoire, un systeme d'exploitation, un langage de programmation, un clavier QWERTY de 65 touches, 2 microdrives d'une capacite de 100 K chaque, 4 logiciels sur microdrive, 4 microcassettes vierges, source d'alimentation, les cables et les manuels.

#### - HARDWARE

RAM: 128 K, peut etre augmente a 640 K. 32 K pour memoire-

ROM: 32 K, contient Sinclair SuperBASIC et Sinclair QDOS, le systeme d'exploitation.

CPU: MOTOROLA 68008, 7.5 Mhz + INTEL 8049 VIDEO: Graphique haute resolution en 2 modes:

Mode 1- 512x256 pixels (4 couleurs) Mode 2- 256x256 pixels (8 couleurs) De 40 a 85 caracteres par ligne.

ALIMENTATION: 120 V, 60 Hz, 9 Vcc a 1.8 A, 15.6 Vac a .2 A du transformateur. (19 watts a l'ordinateur)

DIMENSION: 138 mm  $\times$  46 mm  $\times$  472 mm POIDS: 1388 q (3.055 lbs.)

#### LOGICIEL

-SYSTEME D'EXPLOITATION

ODOS: Possibilites de "MULTI-TASKING" Schedule de priorite d'execution Fenetres (Windows)

OL OUILL: Traitement de texte

QL ABACUS: Tableur (Spreadsheet)

OL ARCHIVE: Base de donnees.

OL EASEL: Graphique

# **INTERFACES**

- -Trappe pouvant recevoir jusqu'a 32 K de ROM supplementaire.
- -2 prises JOYSTICKS.
- -Trappe pouvant recevoir jusqu'a .5 Mb de RAM supplementaire.
- -2 RS-232-C ,de 75 a 19200 bauds a la transmission et recoit jusqu'a 9600 bauds.
- -Prise TV
- -Prise moniteur, RGB et monochrome.
- -OLAN permet de relier 64 QL ensemble.



tél.: 527·6103

QUÉBEC